



Φ. ΡΟΥΣΣΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 86, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
τηλ. 210-600 4444 & 210-683 7777
φαξ. 210-600 8240
web: www.keysafe.gr
e-mail: info@keysafe.gr

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ **Basic Safe 1E, Smart Safe 2E, Universal Safe 2E**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τροφοδοσία με τέσσερις (4) αλκαλικές μπαταρίες 1,5 Volt (LR6/AA/1.5V/Alkaline).
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C με +70°C.
- Υγρασία λειτουργίας: 20% με 95% rH – non-condensed/non-condensing.
- Προσφέρει το επίπεδο ασφαλείας για το οποίο έχει κατασκευαστεί μόνο αν στερεωθεί (βιδωθεί) σε ένα συμπαγές μέρος (τοίχος, πάτωμα) ώστε να γίνει αδύνατη η μετακίνησή του, χρησιμοποιώντας τις ήδη υπάρχουσες τρύπες (στην πλάτη ή/ και στον πάτο).

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ-ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ

- Κρατήστε τους κωδικούς σας και τα κλειδιά σας σε ασφαλές μέρος εκτός χρηματοκιβωτίου.
- Αλλάξτε τον κωδικό από την εργοστασιακή ρύθμιση με νέο προσωπικό σας.
- Μη χρησιμοποιείτε προσωπικά στοιχεία για κωδικό (π.χ. ημερομηνία γέννησης).
- Για περισσότερη ασφάλεια μην χρησιμοποιείτε κωδικό 6 ψηφίων.
- Διεξάγετε πάντα δοκιμές με την πόρτα ανοιχτή μετά από κάθε αλλαγή κωδικού.
- Χρησιμοποιείτε το κλειδί μόνο σε περιπτώσεις ανάγκης (π.χ. αν οι μπαταρίες εξασθενήσουν) και ποτέ άσκοπα (βλάπτεται ο μηχανισμός του συνδυασμού).
- Αν δεν χρησιμοποιηθεί για πολύ καιρό, αφαιρέστε τις μπαταρίες. Μετά από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες ξεκλειδώματος με τον κωδικό (λανθασμένη εισχώρηση κωδικού), το ηλεκτρολόγιο μπλοκάρει για δύο (2) λεπτά. Μετά από 2 λεπτά, ξεκλειδώνει με τον σωστό κωδικό.
- Κάθε φορά που αλλάζετε μπαταρίες πρέπει να προγραμματίζετε πάλι τον κωδικό.

ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αν το χρηματοκιβώτιο είναι κλειδωμένο, ξεκλειδώστε με το κλειδί.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες στη θέση τους.
- Προγραμματίστε τον κωδικό.

ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ

- Βγάλτε με προσοχή το καπάκι που βρίσκεται δίπλα στο πληκτρολόγιο.
- Βάλτε το κλειδί στην κλειδαριά.
- Περιστρέψτε το κλειδί αριστερά μέχρι να σταματήσει.
- Περιστρέψτε το πόμολο προς τα δεξιά μέχρι να σταματήσει (ώστε να μπου οι μπάρες μέσα).
- Ανοίξτε την πόρτα τραβώντας το πόμολο.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

- Όταν οι μπαταρίες εκφορτιστούν ανάβει το κόκκινο λαμπάκι στο εξωτερικό μέρος της πόρτας (δίπλα στο πληκτρολόγιο) και πρέπει να αντικατασταθούν όλες οι μπαταρίες.
- Τραβήξτε το καπάκι το οποίο βρίσκεται στο εσωτερικό μέρος της πόρτας.
- Αντικαταστήστε όλες τις μπαταρίες που βρίσκονται στο εσωτερικό του και φροντίστε να πετάξετε τις παλιές με ασφάλεια για το περιβάλλον τρόπο.
- Τοποθετήστε το καπάκι πάλι στη θέση του.
- Προγραμματίστε πάλι τον κωδικό.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ/ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΥ

- Πατήστε το κόκκινο κουμπάκι που βρίσκεται στο εσωτερικό μέρος της πόρτας.
- Τα λαμπάκια στο εξωτερικό μέρος της πόρτας (δίπλα στο πληκτρολόγιο) θα ανάψουν.
- Πληκτρολογήστε τον καινούργιο προσωπικό σας κωδικό (από 3 μέχρι 6 ψηφία)
- Πατήστε το πλήκτρο «#».

ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ

- Πληκτρολογήστε τον προσωπικό σας κωδικό (3 ως 6 ψηφία).
- Πατήστε το πλήκτρο «#».
- Ένα ηχητικό σήμα επιβεβαιώνει ότι πληκτρολογήθηκε ο σωστός κωδικός.
- Μέσα σε χρονικό διάστημα 6 δευτερολέπτων από την στιγμή που θα ακουστεί το ηχητικό σήμα, περιστρέψτε το πόμολο προς τα δεξιά μέχρι να σταματήσει (ώστε να μπου οι μπάρες μέσα).
- Ανοίξτε την πόρτα τραβώντας από το πόμολο.

- **ΚΛΕΙΔΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ**

- Σπρώξτε την πόρτα στο κυρίως σώμα του χρηματοκιβωτίου.
- Περιστρέψτε το πόμολο προς τα αριστερά μέχρι να σταματήσει (ώστε να βγουν οι μπάρες έξω).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η εταιρία Burg-Wächter και η «ΑΜΕΣΗ ΚΛΕΙΔΟΤΕΧΝΙΚΗ» δεν φέρουν καμία ευθύνη για τις συνέπειες μίας λανθασμένης χρήσης του χρηματοκιβωτίου που δεν συμβαδίζει με τις οδηγίες τους, ούτε και σε περίπτωση απώλειας των κωδικών σας ή των κλειδιών. Οι οδηγίες χρήσης και τα χαρακτηριστικά του χρηματοκιβωτίου μπορούν να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε απορίας σας, μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα είμαστε στη διάθεσή σας.